

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Электрический привод М 2000 глубинного вибратора HMS Wacker Neuson



Мощность , кВт	1,73
Двигатель	Электрический
Вес , кг	5,9
Напряжение , V	220 - 240
Ток , А	7,5
Габарит ДхШхВ , см	35x16x20
Кабель , м	4,7

М 2000 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ГЛУБИННОГО ВИБРАТОРА WACKER NEUSON

М2000 – это самый популярный электромеханический привод для работы с гибкими валами и булавами практически всех размеров. Этот привод входит в систему модульных глубинных вибраторов HMS немецкого производства Wacker Neuson. Основная функция таких электромеханических глубинных вибраторов уплотнять бетонные смеси. М2000 – имеет мощность 1.5 кВт, высокий класс защитной изоляции и превосходно сбалансированную структуру. Он достаточно простой по технологии исполнения, работает по принципу превращения электроэнергии в механическое движение. Но благодаря качественным материалам, надежному и производительному электродвигателю, а также балансировки системы, он заслужил репутацию верного

помощника на тысячах строительных объектах всего мира. И действительно на него можно положиться, ведь зачастую на стройках работают в крайне интенсивном темпе, и оборудование должно быть соответственным по качеству. M2000 один из самых продаваемых в ассортименте приводов Wacker Neuson, так как он средний по мощности в классе, подходит для всех валов категории S, а также имеет доступную цену.

Обслуживание

По регламенту необходимо периодически менять щетки, со временем они стираются и срабатывает предохранитель, это означает, что пора произвести техническое обслуживание. В стандартное ТО входит замена щеток, фильтра внешнего, внутреннего, чистка системы, смазка валов и соединений.

Возможности

Данный привод ценят за высокие эксплуатационные характеристики, удобство в работе, надежность, а также за универсальность. Так и получается, к примеру, на строительном объекте несколько участков, на одном необходимо заливать глубокие колонны, а на другом уплотнять бетон при монтаже пола. Для решения этой задачи можно приобрести один привод M2000, два вала - 9 и 3 метра, а также одну булаву среднего диаметра 45 мм. С гибким валом 9 метром образуется комплект для работы с колонной, а с 3 метровым вариант для удобной работы с бетоном на полах. Удобство очевидно, но на практике опытные строители всегда имеют на площадке несколько запасных булав и валов, так как нередко случаи бетонирования булав в стенах из-за того, что она застряла в арматурной решетки конструкции. Поэтому если такие случаи становятся системой, в следствии насыщенной арматурной структуры формы, мы советуем применять внешние площадочные вибраторы.

Гарантия

Гарантия на данный глубинный вибратор стандартная 1 год, в этот период производитель берет на себя обязательство, что при своевременном обслуживании, оборудование будет исправно работать. После истечения 1 года эксплуатации, мы производим обслуживание в рамках поддержки работоспособности в постгарантийный период до момента естественного износа основных деталей привода.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93